工事用デジタルカメラ 「μ 1030SW エー郎」 をお買い上げの皆様へ

この度は当社の工事用デジタルカメラ「μ 1030SW エー郎」をお買 **(1) カメラ起動時の初期設定** い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本書は、「µ 1030SW 工一郎」独自の機能と操作方法をまとめたも のです。取扱説明書とあわせてお読みいただくことで、さらに便利 にお使いいただけます。

■ 重要なご案内 商品設計・保証に関する注意事項

以下の点につきまして、必ずご一読いただき、ご承諾の上でご使用く ださい。なお、カメラ本体を包装している袋に貼られた開封済みシー ルを剥がす、もしくは破いた時点で、以下の項目に同意していただ いたものとします。

- ① カメラ本体は、汎用デジタルカメラとして開発・製造・販売して おります。特定の使用目的のために、機械的性能が特別に考慮 された製品ではありません。
- ② オリンパス保証規定に定められている保証を除き、本製品の使 用または使用不能によって生じるいかなる損害(逸失利益、作 業の中断、作業情報の消失、その他の時間的・金銭的損失等) も補償いたしません。

■ 主な同梱品

デジタルカメラ μ 1030SW 取扱説明書 μ 1030SW エー郎 取扱説明書(本書) 保証書 保険登録申込書 蔵衛門御用達優 待販売ハガキ シリコンカメラジャケット* ストラップ リチウム イオン充電池 (LI-50B) リチウムイオン充電器 (LI-50C) USB ケーブル AV ケーブル CD-ROM (OLYMPUS Master、蔵衛 門御用達 Professional 体験版等)

※ シリコンカメラジャケットの着脱方法については、シリコンカ メラジャケットに添付の説明書をご覧ください。

■「µ 1030SW エー郎」と一般向けモデルの違い

「μ 1030SW エー郎」と一般向けモデルでは以下の機能が異なりま

項目	取 扱 説明書	μ 1030SW 工一郎	μ 1030SW 一般向けモデル
① カメラ起動時の 初期設定	P.29	CALS (1280 × 960)	10M
② ホワイト バランスの登録	P.34	蛍光灯	蛍光灯 1/2/3
		ワンタッチ WB 1/2 あり	ワンタッチ WB 1/2 なし
③ SCN (シーン) モードについて	P.32	工事写真クリアモード1、 工事写真クリアモード2、 スローシャッター あり	工事写真クリアモード1、 工事写真クリアモード2、 スローシャッター なし
		夜景、 ショット&セレクト 1/2、 オークション なし	夜景、 ショット&セレクト 1/2、 オークション あり
④ 表示言語の 切り換え	P.43	日本語のみ	日本語/英語で 切り換え可能
⑤ PW ON 設定	P.43	1 (専用画面)	オフ(画面表示なし)

- 画像サイズの初期設定は、国土交通省デジタル写真管理 情報基準(案)などで推奨されている画像サイズ CALS [1280 × 960] です。
- 静止画画質の変更やフラッシュの設定変更など、様々な操作 を行っても、[リセット] (取扱説明書 P.30) を実行すること で電子納品に適した初期設定に簡単に戻すことができます。

□ご注意

- 日付は必ず設定してください。設定しないと先に進めません。
- 画像モードが「CALS」に設定されている場合でも、圧縮モー ドを「ファイン」に設定(取扱説明書 P.29、30) したときは、 画像のファイルサイズがご利用になる電子納品の基準・要領 で定められたファイルサイズを超える可能性があります。

② ワンタッチホワイトバランスの登録

オートおよびプリセットホワイトバランス(晴天/曇天/電球/ 蛍光灯)では調整しきれない微妙な色合いを設定します。撮影 する光源で照らされた白い紙などにカメラを向けてホワイトバ ランスを測定することにより、実際の撮影状況に最適なホワイ トバランスをカメラに記憶させることができます。

ワンタッチホワイトバランスは2つまで登録できます。 「工事写真クリアモード1] または「工事写真クリアモード2] と合わせて使用すると効果的です。

静止画撮影モードで MENU ボタンを押します。



- ◇ ボタンを押し [ワンタッ チ WB] を選択して (※) ボタ ンを押します。
- [ワンタッチ ホワイトバラン ス] 画面が表示されます。
- する番号を選択し、◯ボタンを押します。
- **Q** [ワンタッチホワイトバランス] 画面が表示され た状態で、カメラを白い紙に向けます。



- 紙は画面いっぱいに なるように置き、影の 部分ができないように してください。
- この操作は、実際に 撮影する場所で行って ください。

▲ 爲 ボタンを押します。

- シャッターが切れて、ホワイトバランスが登録されます。
- 登録されたホワイトバランスは、プリセットホワイトバラ ンスのひとつとして、カメラに記憶されます。電源を切っ ても消去されません。

● 手順2でホワイトバランスが登録済みの番号を選択した 場合、新しいホワイトバランスが登録されます。

こんなときは

※ ボタンを押したら、「不適切なデータです 撮り直してください」 と表示された

→ 白い部分の面積が足りないとき、明るすぎるとき、暗すぎる とき、極端な色味がついているときは、ホワイトバランスは登 録できません。再度、手順2からやり直してください。また は他のホワイトバランスに設定してください。

登録済みのワンタッチホワイトバランスに設定したい

→ 手順2で△▽ボタンを押して、番号を選択し

※ ボタンを 押してください。オートおよびプリセットホワイトバランスに 設定する場合は撮影メニューまたはファンクションメニューか ら行ってください。

□ ご注意

- 特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できな い場合があります。
- 登録の際は、あらかじめ SCN モードの選択やフラッシュ の発光禁止の設定を済ませてから行ってください。(登録 時と撮影時の設定が異なると、撮影画像の色調が崩れる場 合があります)
- 動画モードでは選択できません。

③ SCN (シーン) モードについて

「μ 1030SW エー郎」には、[工事写真クリアモード1] と [工事写真クリアモード2] が搭載されています。撮影現場で の状況に合わせて使用することで、簡単にクリアな画像が撮影 できます。

次のような状況に便利です

- トンネルの坑道内など、ほこりが多く薄暗い場所や、屋外撮 影時の降雨雪時。(フラッシュがほこりや雨に反射して、被写 体が隠れてしまう場合。)
- フラッシュ撮影したとき、黒板の文字が白飛びしてしまう場合。

[工事写真クリアモード1] または[工事写真クリアモード2] を選 択すると、フラッシュは[4 発光禁止]になり、浮遊物の写り 込みがない撮影が可能になります。また ISO 感度が自動的に 高くなりますので、三脚を使わずに撮影できます。

失敗例: 工事写真クリアモード未使用時



▲ 光量が不足しているため、フラッシュが自動的に発光したが、 フラッシュの光が粉塵に反射して、撮影すべき被写体が不

成功例: [工事写真クリアモード]] 使用時



- ▲ フラッシュが発光しないので、粉塵の写り込みがなく鮮明。
- [工事写真クリアモード1] と [工事写真クリアモード2] の違い

項目	取 扱 説明書	工事写真クリアモード 1	工事写真クリアモード 2	
ISO 感度 [※]	P.39、 P.71	最大 1600 *1	最大 2500	
静止画画質	P.29	すべての画質モードが 設定可能 * ²	画質モードは 3M 以下 のみ設定可能	

- * 高速連写にすると最大 2500
- *2 高速連写にすると画質モードは 3M 以下のみ設定可能で

■ ご注意

● 「工事クリアモード1]、「工事クリアモード2] では以下の機 能を選択できません。

フラッシュモード、ISO 感度

また、[工事クリアモード2] では画質が 3M 以下に制限さ れます。

- [工事写真クリアモード1] に設定して手ぶれを起こしても、 [工事写真クリアモード2] に設定すると手ぶれを防げる場 合があります。しかし、ISO 感度が高くなり画像が粗くなる ので、使用目的に適した画質になっているかどうか、再生し て確認してください。
- 撮影時に壁に寄りかかるなど、体を固定するとぶれを防ぐこ とができます。
- 「工事写真クリアモード2」で撮影しても手ぶれが発生する 場合は、三脚を使用してください。
- フラッシュは発光禁止になるので、光がまったく入らない場 所では適した画像を撮影できません。フラッシュが発光する ほかの SCN (シーン) モードを選択してください。

また[スローシャッター]が搭載されています。三脚を使った 夜間の撮影時に最適です。セルフタイマーを使用したときは、 シャッターボタンを押してから2秒後に撮影されます。

4 画像サイズを保持する設定

電源を切っても最後に設定した内容を記憶することができます。

- ¶ MENU ボタンを押し、 ▷ ボタンで [設定] を選 択し、偽がボタンを押します。
- 2 △▽ ボタンで [画像サイズ保持]を選択し、 (※) ボタンを押します。

「µ 1030SW エー郎」をお買い上げの皆様へ

♀ △▽ ボタンで [ON] を選択し、偽 ボタンを 押します。

⑤ オリジナル判定

撮影画像および撮影日時に関して、編集・加工の有無を判 定する情報を撮影画像に付加します。なお、カメラトでは 編集・加工の有無について、判定はできません。

編集・加工の有無の判定は、当社の「オリジナル判定」機 能に対応した Web サイトやソフトウエアを使用します。詳 しい情報は、以下のホームページをご覧下さい。(http:// olympus-imaging.jp/kouji/)

- MENU ボタンを押し、 ボタンで [設定]を 選択し、偽がボタンを押します。
- 織がタンを押します。
- **3** △▽ ボタンで [ON] を選択し、為 ボタン を押します。

□ ご注意

- [ON] のときは連写の選択はできません。
- 画像の回転に関しては、判定の対象外となります。

⑥ 表示言語の切り換え

● 液晶モニタに表示される言語は日本語のみになります。 また OLYMPUS Master を使って表示する言語を増や すこともできません。

7 PW ON 設定 (起動画面)

電源を入れたときに「µ 1030SW 工一郎」専用の起動画 面が表示されます。

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFE™ ソフトウェ アを搭載しています。RSA は RSA Security Inc. の登録商標 です。BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国 における登録商標です。



工事現場トータルサポート保険(動産総合保険)登録のご案内 (無料)

お買上げいただいた本製品は、当社が保険料を負担して、あいお い損害保険株式会社の動産総合保険に加入しています。使用・携行・ 保管等の場合において、偶然な事故(例えば火災、破損等)により ご購入の製品が損害を被った場合に、補償されるという特典があり ますので、下記の【ご登録の方法】にて登録手続きをお願いいたし ます。(ご登録がない場合は補償の対象にはなりません。)

ご登録にあたり費用のご負担はありませんので、下記の内容をご 確認いただき是非ご登録いただきますようお願いいたします。

【ご登録の方法】

- ① 保証書※のコピーをご用意ください。(販売店名とお買い上げ日 の記入漏れが無いかご確認ください)
 - ※ 保証書のお買上げ (Date of purchase) 欄の日付に記入も れがある場合は、お買上げ時のレシート、請求書、納品書 のいずれかのコピーもご用意ください。
- ② 保証書のコピーを所定箇所にのりづけし、工事現場トータルサ ポート保険登録申込書(兼返信封筒)に必要事項をご記入くだ さい。(上記※の場合は、レシートまたは請求書を同封してくだ

なお、お申込書の内容に関して当社よりご連絡をさせていただ く場合がございますので、登録形態を「法人」とされる場合でも、 「お名前」欄のご記入をお願いいたします。

- ※ 控えが必要な場合は、恐れ入りますがお客様ご自身でコピー をお取りください。
- のりしろの指示に従って封筒にしてポストに投函してください。 ※切手は不要です。

【ご登録の期限】

- ご登録期限は、お買上げ日から30日以内です。期限を過ぎ ますとお申込みできない場合がありますので、ご注意ください。
 - ※ ご登録日は、保険登録申込書(兼返信封筒)の郵便局の消 印日となります。
 - ※ お買上げ日は、保証書のお買上げ (Date of purchase) 欄 記載の日付(記入もれがあった場合は、お買上げ時のレシー トまたは請求書等の引渡日)です。

【補償対象】

上記【ご登録の方法】により登録お申込のあったデジタルカメラ 「μ 1030SW エー郎」のカメラ本体部分。

- ※「μ 1030SW エー郎」以外のデジタルカメラはお申し込み いただけません。
- ※ 本体以外の同梱品、付属品は含まれません。
 - 同梱品(リチウムイオン充電池、リチウムイオン充電器、 USB ケーブル、AV ケーブル、ソフトウェア CD-ROM、 ストラップ等)

【補償期間】

補償開始日:

補償登録時に使用した返信用封筒の郵便の消印日の翌日から

補償終了日:

保証書のお買上げ (Date of purchase) 欄記載の日付から起 算して24ヶ月後の前日まで

【補償内容】

カメラ本体部分の損害を補償します。

- ① 修理可能な場合は、下表記載の補償限度額を上限に修理代金 を補償します。補償限度額内の修理であれば何回でも補償いた
- ② 修理不可能な場合(盗難等)下表記載の補償限度額をお支払 いします。

	補償限度額	
1年目	左記【補償期間】の開始日からお買い上げの12ヶ月後の前日まで	30,000円
2 年目	お買い上げ日から起算して 12ヶ月以上 24ヶ月後の前日 まで	25,000円

- ※「お買上げ日」とは、保証書のお買上げ (Date of purchase) 欄の日付をいいます。
- ※ ①または②により一回の事故で補償限度額の補償を行った 場合、本補償は終了します。

【補償できない主な場合】

- 事前に左記【ご登録の方法】により登録されていない場合
- 日本国外での事故、日本国外で修理した場合
- 当社の製品保証で保証される場合
- 対象製品が回収できない場合(火災・盗難は除く)
- 補償の支払い対象とならない修理などによる運送代金
- 「オリンパス デジタルカメラ修理ピックアップサービス」ご利 用以外の方法による運送代金
- ご登録お申込人※以外の第三者からのご請求
- プログラム、データ等に関する損害
- 機能に影響のない外観上のキズ
- 次の事由などによる損害

地震、噴火またはこれらによる津波、核燃料物質等、詐欺また は横領、紛失または置き忘れ、製品の瑕疵、自然の消耗、摩滅、 むれ、かび、さび、よごれ、ねずみ食い等、ご登録お申込人※ の故意または重過失によるもの、国または公共団体による差押 え・徴発・没収・破壊

※ 工事現場トータルサポート保険登録申込書のご登録お申込人欄 にご記入された方をいいます。(登録申込書の登録形態で法人) を選択した場合は記入された会社が、「個人」を選択した場合 は記入されたお名前の方が、ご登録お申込人になります。)

【事故が起こったら】

- 日本国内において偶然な事故(火災、破損、盗難等)、故障による ① 万一の事故による破損・故障が発生した場合にはすみやか に保険取扱代理店にご連絡ください。
 - で連絡が事故発生から30日以内になかった場合は、保 険金が支払われない場合があります。
 - ② 保険金ご請求の手続きにつき保険取扱代理店よりご案内い たします。
 - 事故発生→取扱代理店に事故通知→修理など→お客様 が修理代金等の支払い→保険金請求→保険金支払い
 - ※ 修理費用、「オリンパス デジタルカメラ修理ピックアップ サービス」費用は、一旦お客様にて立替払いをしていただく 必要がありますので、ご了承ください。
 - ※ 修理をご用命の場合は「オリンパス デジタルカメラ修理 ピックアップサービス」をご利用いただければ、運送代金 は保険金から支払われます。「オリンパス デジタルカメラ 修理ピックアップサービス」は修理品の引取りから修理完 成品のお届けまで当社指定の宅配業者がお引き受けする サービスです。

詳しくは、当社ホームページでご案内しております。

http://olympus-imaging.jp/より、[サポート&ダウン ロード] のページへお進みください。なお、URL は変わる 場合があります。あらかじめご了承ください。

【その他】

この補償内容概要につきましては記載のとおりです。なお補償 詳細は当社とあいおい損害保険株式会社との間で締結した動産 総合保険契約によります。

- 製品に関するお問合せは当社カスタマーサポートセンター、 修理に関するお問合せは当社八王子修理センターまでお願 いいたします。問い合わせ先は取扱説明書の裏表紙をご覧 ください。
- 保険内容に関するお問合せは下記保険取扱代理店までお 願いいたします。


【個人情報の取り扱いについて】

オリンパスイメージング株式会社は、工事現場トータルサポート 保険登録申込書(以下、本申し込み)で扱わせていただきます お客様の個人情報を、本申し込みの目的でのみ利用し 、それ 以外での目的では利用いたしません。

引受保険会社は本保険契約の履行のために利用するほか、この 利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険取扱代 理店を含む) 等に提供することがあります。

詳細については、引受保険会社(あいおい損害保険株式会社) のホームページ (http://www.ioi-sonpo.co.jp) をご覧くだ さい。

保険取扱代理店



フリーダイヤル 0120-73-2014 ● 受付時間/午前9:00~午後6:00(土日祝日を除く) 引受保険会社



あいおい損害保険株式会社